



- A — Batterie
- B — Anlasser
- C — Regler
- D — Zündnassschalter
- E — Schreibwischerschalter
- E — Lichtschalter
- E — Lichtschalter (Schalter für Handabblendung)
- E₁ — Warnlichtschalter
- E₂ — Schalter für beheizbare Rückblendscheibe
- E₃ — Anlassperschalter (Wahlautomatik)
- F — Wahlschaltkontakt (Wahlautomatik)
- F — Bremslichtschalter
- F — Ölrukschalter
- F₁ — Türkontaktschalter vorn rechts
- F₂ — Türkontaktschalter vorn links

- F₃ — Schalter für Rückfahrleuchten
- F₄ — Temperaturschalter für Getriebeölkontrolle (Wahlautomatik)
- G — Geber für Krallschovorsatzanzeiger
- H — Krallschovorsatzanzeiger
- H — Signallhornbetätigung
- H — Doppelhorn
- H — Summier für Zündschlüssel-Warnrinneinrichtung
- J — Relais für Handabblendung
- J — Warmblinrelais
- J₁ — Relais für Doppelhorn
- J₂ — Relais für beheizbare Rückblendscheibe
- K — Kontrolllampe für Fernlicht
- K — Kontrolllampe für Lichtmaschine
- K — Kontrolllampe für Ölruks
- K — Kontrolllampe für Blinker
- K — Kontrolllampe für Warnblinkeanlage
- K₁ — Kontrolllampe für Zweikreisbremsanlage

- K₂ — Kontrolllampe für Getriebeöltemperatur (Wahlautomatik)
- K₃ — Kontrolllampe für Rückblendscheibebeheizung
- L₁ — Saal-Beam-Einsatz links
- L₂ — Saal-Beam-Einsatz rechts
- L₃ — Lampe für Tachobeleuchtung
- L₄ — Lampe für Krallschovorsatzanzeiger
- L₅ — Lampe für Zeteln
- L₆ — Lampe für Schluß- und Bremslicht rechts
- L₇ — Lampe für Schluß- und Bremslicht links
- L₈ — Lampe für Blink- und Standlicht links
- L₉ — Lampe für Blink- und Standlicht rechts
- M₁ — Lampe für Blink- und Standlicht hinten rechts
- M₂ — Lampe für Blink- und Standlicht hinten links
- M₃ — Lampe für Seitenmarkierung vorn
- N₁ — Zündspule
- N₂ — Vergaserstartautomatik
- N₃ — Elektromagnetisches Absperrventil

- N₄ — Steuerventil (Wahlautomatik)
- O — Zündverteiler
- P₁ — Zündkerzenstecker für Zylinder 1
- P₂ — Zündkerzenstecker für Zylinder 2
- P₃ — Zündkerzenstecker für Zylinder 3
- P₄ — Zündkerzenstecker für Zylinder 4
- Q₁ — Zündkerze für Zylinder 1
- Q₂ — Zündkerze für Zylinder 2
- Q₃ — Zündkerze für Zylinder 3
- Q₄ — Zündkerze für Zylinder 4
- S — Sicherungsdose
- S₁ — Einzelsicherung für Rückfahrleuchten, beheizbare Rückblendscheibe, Steuerventil für Wahlautomatik
- T₁ — Flachsteckerführung, einfach
- T₂ — Flachsteckerführung, zweifach
- T₃ — Flachsteckerführung, dreifach
- T₄ — Flachsteckerführung, vierfach
- V — Scheibenwischermotor

- W — Innenleuchte
 - X — Kennzeichenleuchte
 - X₁ — Rückfahrleuchte links
 - X₂ — Rückfahrleuchte rechts
 - Y — Zeituhr
 - Z — beheizbare Heckscheibe
- ① — Masseband von Batterie zum Motor
② — Masseband von Getriebe zum Rahmen
③ — Masseleitung Lenkung